

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



Willkommen bei Yara Vlaardingen. An diesem Standort gelten die folgenden Regeln.

Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie immer die erforderliche und angegebene PSA.

Die folgenden grundlegenden PSA sind auf der Baustelle als Minimum erforderlich:

- Sicherheitsschuhe (EN-ISO 20345)
- Schutzhelm (EN397)
- Schutzbrille (EN166)
- Körperbedeckende chemikalienbeständige Arbeitskleidung (EN13034+A1 Typ 6)
- Reflektierende Warnweste (EN-ISO 20471 Klasse 2)

Verkehrsregeln

- In diesem Bereich gilt die Straßenverkehrsordnung.
- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Stundenkilometer.
- Schwache Verkehrsteilnehmer (Gabelstapler und Fußgänger) haben Vorfahrt, sofern nicht anders angegeben.
- Nehmen Sie Blickkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern auf, um gesehen zu werden.
- Fahren Sie an schlecht einsehbaren Stellen und Kreuzungen im Schrittempo.
- Die Fahrzeuge müssen beleuchtet sein.
- Beim Führen von Fahrzeugen müssen die Insassen einen Sicherheitsgurt anlegen.
- Benutzen Sie ein Mobiltelefon nicht während der Fahrt, es sei denn, Sie können es freihändig bedienen.
- Fußgänger sollten die ausgewiesenen Fußgängerwege benutzen.
- Außerhalb des sicheren Gehweges tragen die Fußgänger Reflektierende Weste gemäß EN-ISO 20471 Klasse 2.
- Parken Sie nur rückwärts in den Parkbuchten. Personenkraftwagen sollten auf P1 oder P2 parken, Lastkraftwagen auf P3.
- Die Fahrzeuge sind in gutem Zustand.

Verhaltensregeln

- Befolgen Sie die Anweisungen des Yara-Personals zu jeder Zeit.
- Das Mindestalter der Fahrer beträgt 18 Jahre.
- Beifahrer, die keine Funktion im Transport haben, müssen außerhalb des Geländes bleiben.
- Tragen Sie Ihren Besucherausweis gut sichtbar an Ihrer Kleidung.
- Die Fahrer sind während des Be- und Entladens bei ihren Fahrzeugen anwesend, um den Ladevorgang zu überwachen und in Notfällen sofort eingreifen zu können.
- Fahrer und Besucher dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen oder Medikamente einnehmen, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.
- Auf dem Gelände, in den Gebäuden und in der Lkw-Kabine ist das Rauchen verboten. Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen erlaubt.
- Das Fotografieren und Filmen ist ohne Erlaubnis von Yara nicht gestattet.

Im Falle eines Alarms:

- Stellen Sie die Arbeit sofort ein.
- Verlassen Sie den Raum über den nächstgelegenen (Not-)Ausgang.
- Achten Sie auf die Windrichtung (Windfahne).
- Begeben Sie sich zum Sammelplatz, der senkrecht zur Windrichtung liegt.
- Befolgen Sie die Anweisungen von FAFS.
- Die Notrufnummer lautet +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Niederlande
www.yara.nl

A Ihre Route zum Entladen von Waren bei Yara

1. Parken

Parken Sie Ihren Lkw rückwärts auf dem Lkw-Parkplatz P3.

2. Anmeldung an der Rezeption

- Melden Sie sich an der Rezeption.
- Befolgen Sie die Anweisungen der Pforte und machen Sie den Test (er ist 2 Jahre lang gültig).
- Der Fahrer zeigt seinen Ausweis vor und legt die Transportdokumente an der Rezeption vor.
- Die Rezeption stempelt die Transportdokumente ab und gibt sie dem Fahrer zurück.
- Der Fahrer erhält von der Rezeption die "Yara-Sicherheitsregeln für Fahrer" und einen Besucherausweis.
- Die Rezeption informiert den BLS-Mitarbeiter, dass der Fahrer angekommen ist.
- Der Fahrer wartet im Lkw, bis er von einem BLS-Mitarbeiter abgeholt wird.

3. Entladen von Waren

Befolgen Sie die Anweisungen des Yara-Personals.

A: Entladestelle 10

- Der Fahrer stellt den LKW an der Entladestelle 10 parallel zur Wand ab.
- Ein Yara-Mitarbeiter stellt Absperrungen an beiden Seiten der Entladestation und des Schuppens B auf.
- Der Fahrer entfernt die Plane und die Anhängerbalken.
- Der Fahrer befindet sich an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Gabelstapler Yara entlädt Big Bags (1 Schlaufe) mit Hebehaken und fährt die Big Bags in Schuppen B.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer bewegt die Plane auf die andere Seite des Anhängers, so dass der vordere oder hintere Teil des Anhängers entleert werden kann.
- Der Fahrer befindet sich dann wieder an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Nach dem Entladen des Anhängers verlässt der Gabelstapler den Entladebereich und der Fahrer legt die Plane und die Balken wieder an.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein für Yara bestimmtes Transportdokument.
- Gabelstaplerfahrer beseitigt Hindernisse.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

B: Entladestelle 11 (Anhängers mit Paletten)

- Der Fahrer stellt den Anhänger mit den Paletten in der Mitte der Entladehalle ab.
- Gabelstaplerfahrer Yara schließt die Schranken an beiden Seiten der Entladestelle.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



- Gabelstaplerfahrer Yara trifft Absprachen mit dem Fahrer über den Entladevorgang (Sicherheit, Reihenfolge der Fächer).
- Wenn der Fahrer den Entladebereich betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Beim Entladen von Paletten stellt der Gabelstaplerfahrer Yara eine Schranke neben den Anhänger (um zu verhindern, dass der Fahrer mit dem Gabelstapler kollidiert).
- Der Fahrer löst die Abdeckung und die Balken des Anhängers auf der Seite, auf der die Barrikade steht.
- Der Staplerfahrer entlädt den Anhänger auf der Seite, die bereits geöffnet wurde und auf der der Fahrer nicht mehr arbeitet.
- Der Fahrer wartet während des Entladens im sicheren Bereich des Buswartehäuschens.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein für Yara bestimmtes Transportdokument.
- Der Fahrer eines Gabelstaplers entfernt die Schranke und öffnet das Tor.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

C: Entladestelle 11 (Anhänger mit Big Bags auf 1 Schleife)

- Der Fahrer parkt den Anhänger mit den Big Bags an 1 Schlaufe an der Wand von Schuppen D.
- Gabelstaplerfahrer Yara schließt die Schranken auf beiden Seiten der Entladestelle.
- Gabelstaplerfahrer Yara trifft Absprachen mit dem Fahrer über den Entladevorgang (Sicherheit, Reihenfolge der Fächer).
- Wenn der Fahrer den Entladebereich betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Der Fahrer löst die Motorhaube und die Balken vom Anhänger.
- Der Fahrer wartet während des Entladens an einem sicheren Ort im Buswartehäuschen.
- Der Gabelstaplerfahrer entlädt den Anhänger.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer schiebt die Plane auf die andere Seite des Anhängers, damit der vordere oder hintere Teil des Anhängers entleert werden kann.
- Der Fahrer setzt sich dann wieder an einen sicheren Platz neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Nach dem Entladen des Anhängers verlässt der Gabelstapler den Entladebereich und der Fahrer legt die Plane und die Balken wieder an.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein für Yara bestimmtes Transportdokument.
- Gabelstaplerfahrer öffnet Schranken.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

D: Entladestelle 11 (Anhänger mit Big Bags an 4 Schlaufen)

- Der Fahrer parkt den Anhänger mit Big Bags an 4 Schlaufen an der Wand von Schuppen D.
- Gabelstaplerfahrer Yara schließt die Schranken auf beiden Seiten der Entladestelle.
- Gabelstaplerfahrer Yara trifft Absprachen mit dem Fahrer über den Entladevorgang (Sicherheit, Reihenfolge der Fächer).
- Wenn der Fahrer den Entladebereich betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Der Fahrer löst die Motorhaube und die Balken vom Anhänger.
- Der Fahrer steht während des Entladens im Anhänger und sichert zuerst die vorderen 2 Schlaufen um den Gabelstaplerhaken und dann die hinteren 2 Schlaufen.
- Ein Gabelstaplerfahrer entlädt einen Anhänger.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer bewegt die Plane auf die andere Seite des Anhängers, so dass der vordere oder hintere Teil des Anhängers entleert werden kann.
- Der Fahrer nimmt dann wieder seinen Platz im Anhänger ein.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



- Nach dem Entladen des Anhängers verlässt der Gabelstapler den Entladebereich und der Fahrer bringt die Plane und die Balken wieder an.
- Der Fahrer übergibt dem Staplerfahrer ein für Yara bestimmtes Transportdokument.
- Gabelstaplerfahrer öffnet Schranken.
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

4. Verlassen des Geländes

Fahren Sie zum Ausgang und melden Sie sich über die Gegensprechanlage (Rezeption). Die Rezeption wird das Tor für Sie öffnen.



Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



B Ihr Weg zur Abholung der Produkte von Yara

1. Anmeldung an der Rezeption

- Melden Sie sich an der Rezeption.
- Befolgen Sie die Anweisungen der Pforte und machen Sie den Test (er ist 2 Jahre lang gültig).
- Der Fahrer erhält an der Rezeption die "Yara-Sicherheitsregeln für Fahrer" und einen Besucherausweis.
- Der Fahrer füllt das Anmeldeformular an der Rezeption aus.
- Die Rezeption weist den Fahrer in die Transportplanung ein.

2. Meldung des Transports an die Transportplanung

Der Fahrer meldet sich im Büro der Transportplanung (über die Treppe vor dem Büro). Sie erhalten vom Transportplaner einen Packzettel und erfahren, zu welcher Abladestelle Sie fahren müssen.

3. Laden des Produkts

A: Lager mit Entladungsrampe A

- Der Fahrer stellt den Anhänger an der Rampe ab und legt einen Unterlegkeil (mit spezieller Signalisierung) vor eines der Räder.
- Der Fahrer übergibt dem Gabelstaplerfahrer Yara den Packzettel.
- Der Fahrer erhält vom Gabelstaplerfahrer ein Schloss, um den Luftschlauch des Anhängers zu entriegeln. Setzen Sie die SGL-Kupplung auf den Anhänger. Drücken Sie die Kupplung nach vorne, drehen Sie sie eine Vierteldrehung nach links und ziehen Sie den Schlüssel ab.
- Der Fahrer übergibt den Schlüssel der SGL-Kupplung an den Gabelstaplerfahrer.
- Der Staplerfahrer steckt den Schlüssel in die Türriegelung der Laderampe.
- Der Staplerfahrer öffnet die Ladetür und bringt die Mitnehmerplatte in die richtige Position.
- Solange sich Personen auf der Ladefläche in Schuppen A aufhalten, fährt der Gabelstapler nicht.
- Der Fahrer befestigt Gurte an einer Seite des Anhängers (zur späteren Sicherung der Paletten).
- Der Fahrer nimmt hinter dem sicheren Tor Platz, bis der Gabelstaplerfahrer signalisiert, dass der Fahrer den Ladebereich betreten darf.
- Der Gabelstaplerfahrer bringt die Ladung in den Seecontainer/Auflieger.
- Nach dem Befüllen eines Transportbehälters staut der Gabelstaplerfahrer und der Fahrer legt Umreifungen an.
- Wenn der Container/Anhänger gefüllt ist, schließt der Gabelstaplerfahrer die Ladetür und übergibt dem Fahrer den Schlüssel.
- Der Fahrer verlegt den Luftschlauch neu und entfernt den Radkeil.
- Der Fahrer eines Curtainsider-Anhängers fährt zum LKW-Parkplatz und sichert erst dort die Zurrgurte auf der anderen Seite des Anhängers und der Ladung.
- Der Fahrer geht zur Transportplanung und erhält unterschriebene Transportdokumente (CMR).
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

B: Entladestelle 9

- Der Fahrer parkt den LKW parallel zur Seite des Schuppens.
- Der Fahrer übergibt die Packliste an den Yara-Gabelstaplerfahrer.

Yara Sicherheitsvorschriften für Fahrer



Duits
Deutsch



- Der Gabelstaplerfahrer trifft Absprachen mit dem Fahrer über die Entladung (Sicherheit, Reihenfolge der Kisten).
- Wenn der Fahrer die Entladestelle betritt, wird der Gabelstapler ausgeschaltet.
- Der Fahrer entfernt die Plane und die Balken vom Anhänger.
- Der Fahrer sitzt an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Der Gabelstaplerfahrer entlädt den Anhänger und bringt die Produkte in Lagerhalle A.
- Nach der Hälfte des Entladevorgangs hält der Gabelstapler an und der Fahrer bewegt die Plane auf die andere Seite des Anhängers, damit der vordere oder hintere Teil des Anhängers entleert werden kann.
- Der Fahrer befindet sich dann wieder an einem sicheren Ort neben dem Fahrerhaus des LKW.
- Wenn der LKW entladen ist, verlässt der Gabelstaplerfahrer den Entladebereich und bringt die Plane und die Balken wieder an ihren Platz.
- Der Fahrer geht zum Transportplanung und erhält unterschriebene Transportdokumente (CMR).
- Der Fahrer fährt zum Ausgang.

4. Abreise vom Terrain

Fahren Sie zum Ausgang und melden Sie sich über die Gegensprechanlage (Rezeption). Die Rezeption wird das Tor für Sie öffnen.

