

Yara Vezetői biztonsági szabályok



Hongaars
Magyar



Üdvözljük a Yara Vlaardingben. Ezen a helyszínen a következő szabályok érvényesek.

Személyi védőfelszerelés

Mindig viselje az előírt és jelzett egyéni védőfelszerelést.

A helyszínen legalább a következő alapvető egyéni védőeszközökre van szükség:

- biztonsági cipő (EN-ISO 20345)
- védősisak (EN397)
- védőszemüveg (EN166)
- Testet fedő, vegyi anyagoknak ellenálló munkaruha (EN13034+A1 6. típus).
- Fényvisszaverő láthatósági mellény (EN-ISO 20471 2. osztály).

Közlekedési szabályok

- Erre a területre a közúti közlekedésről szóló törvény vonatkozik.
- A maximális sebesség 20 km/óra.
- A gyengébb úthasználók (targoncák és gyalogosok) elsőbbséget élveznek, hacsak másképp nem jelzik.
- Vegye fel a szemkontaktust a többi közlekedővel, hogy észrevegyék.
- A rossz látási viszonyokkal rendelkező területeken és kereszteződésekben vezessen lépésben.
- A járműveknek világítaniuk kell.
- A járművek vezetések az utasoknak biztonsági övet kell viselniük.
- Ne használjon mobiltelefont vezetés közben, kivéve, ha a készüléket kihangosítva tudja kezelni.
- A gyalogosoknak a kijelölt gyalogosjárdákat kell használniuk.
- A biztonságos gyalogos útvonalon kívül a gyalogosoknak az EN-ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú láthatósági ruházatot kell viselniük.
- Csak tolatással parkoljon a parkolóhelyeken. A személygépkocsiknak a P1 vagy P2, a tehergépkocsiknak a P3 parkolóban kell parkolniuk.
- A járművek jó állapotban vannak.

Magatartási szabályok

- Mindig kövesse a Yara személyzetének utasításait.
- A járművezetők minimális életkora 18 év.
- A szállításban nem részt vevő társvezetőknek a helyszínen kívül kell maradniuk.
- A látogatói jelvényt jól láthatóan viselje a ruházatán.
- A járművezetők a be- és kirakodás során a járművüknél tartózkodnak, hogy figyelemmel kísérjék a rakodási folyamatot, és vészhelyzet esetén azonnal beavatkozzanak.
- A járművezetők és a látogatók nem lehetnek alkohol vagy kábítószer hatása alatt, illetve nem használhatnak a vezetési képességet rontó gyógyszereket.
- Tilos a dohányzás a telephelyen, az épületekben és a teherautó fülkéjében. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
- A Yara engedélye nélkül tilos fényképezni vagy filmezni.

Riasztás esetén:

- Azonnal hagyja abba a munkát.
- A legközelebbi (vész)kijáraton keresztül hagyja el a helyiséget.
- Nézze meg a szél irányát (szélkakas).
- Menjen a szél irányára merőlegesen a gyülekezési ponthoz.
- Kövesse a FAFS utasításait.
- A sürgősségi hívószám: +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Vezetői biztonsági szabályok



Hongaars
Magyar



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Hollandia www.yara.nl

A Az Ön útvonala az áruk kirakodásához a Yaránál

1. Parkolás

Parkoljon vissza a teherautójával a P3 teherautó-parkolóban.

2. Jelentkezzen a recepción

- Jelentkezzen a recepción.
- Kövesse a kapu utasításait és tegye le a tesztet (a teszt 2 évig érvényes).
- A járművezető bemutatja a személyazonossági igazolványt és benyújtja a szállítási dokumentumokat a recepción.
- A recepción lepecsételik a fuvarokmányokat és visszaadják a járművezetőnek.
- A járművezető megkapja a recepciótól a "Yara biztonsági szabályok járművezetők számára" című dokumentumot és a látogatói igazolványt.
- A recepció tájékoztatja a BLS alkalmazottját, hogy a járművezető megérkezett.
- A járművezető a teherautóban várakozik, amíg a BLS alkalmazottja fel nem veszi.

3. Az áruk kirakodása

Kövesse a Yara személyzetének utasításait.

A: kirakodási pont 10

- A sofőr a teherautót a fal mellett, a 10. kirakodási pontnál párhuzamosan parkolja le.
- A Yara alkalmazottja a kirakodóhely és a B csarnok mindkét oldalán tömegzáró kordont helyez el.
- A járművezető eltávolítja a ponyvát és a pótkocsi gerendáit.
- A járművezető a teherautó vezetőfülkéje melletti biztonságos helyen tartózkodik.
- A Yara targonca a nagy zsákokat (1 hurok) emelőhoroggal kirakja, és a nagy zsákokat a B fészkerbe hajtja.
- A kirakodás felénél a targonca megáll, és a vezető áthelyezi a ponyvát a pótkocsi másik oldalára, hogy a pótkocsi elejét vagy hátulját ki lehessen üríteni.
- A sofőr ezután ismét egy biztonságos helyen, a teherautó fülkéje mellett helyezkedik el.
- Amikor a pótkocsi lerakodása befejeződött, a targonca elhagyja a kirakodási területet, és a vezető visszahelyezi a ponyvát és a gerendákat.
- A sofőr átadja a Yara számára szánt fuvarokmányt a targoncavezetőnek.
- A targoncavezető eltávolítja az akadályokat.
- A sofőr a kijáráshoz hajt.

B: 11. kirakodási pont (raklapos pótkocsi)

- A járművezető a raklapokkal ellátott pótkocsit a kirakodóhely közepén parkolja le.
- Yara targoncavezető lezárja a kirakodóhely mindkét oldalán lévő korlátokat.
- A targoncavezető Yara megállapodásokat köt a járművezetővel a kirakodási eljárásról (biztonság, rekeszek sorrendje).
- Amikor a vezető belép a kirakodási területre, a targonca kikapcsol.
- Raklapok kirakodásakor a targoncavezető Yara egy akadályt helyez a pótkocsi mellé (hogy a vezető ne ütközzön a targoncával).

Yara Vezetői biztonsági szabályok



Hongaars
Magyar



- A járművezető leoldja a fedelet és a gerendákat a pótkocsiról azon az oldalon, ahol a barikád van.
- A targoncavezető olyan oldalon rakodja ki a pótkocsit, amelyet már kinyitottak, és ahol a vezető már nem dolgozik.
- A járművezető a biztonságos helyen, a buszváróban várakozik a kirakodás alatt.
- A sofőr átadja a Yara számára szánt fuvarokmányt a targoncavezetőnek.
- A targoncavezető eltávolítja az akadályt és kinyitja a kaput.
- A sofőr a kijáráshoz hajt.

C: 11-es kirakodási pont (pótkocsi nagy zsákokkal 1 hurokban)

- A járművezető a pótkocsit nagy zsákokkal 1 hurokban a D fészker falához parkolja.
- Yara targoncavezető lezárja a kirakodóhely mindkét oldalán lévő korlátokat.
- A targoncavezető Yara megállapodásokat köt a járművezetővel a kirakodási eljárásról (biztonság, rekeszek sorrendje).
- Amikor a vezető belép a kirakodási területre, a targonca kikapcsol.
- A járművezető leveszi a motorháztetőt és a gerendákat a pótkocsiról.
- A járművezető a biztonságos helyen, a buszváróban várakozik a kirakodás alatt.
- A targoncavezető lepakolja a pótkocsit.
- A kirakodás felénél a targonca megáll, és a járművezető a ponyvát a pótkocsi másik oldalára tolja, hogy a pótkocsi eleje vagy hátulja kiüríthető legyen.
- A járművezető ezután ismét leül egy biztonságos helyre a teherautó vezetőfülkéje mellé.
- Amikor a pótkocsi lerakodása befejeződött, a targonca elhagyja a kirakodási területet, és a vezető visszahelyezi a ponyvát és a gerendákat.
- A sofőr átadja a Yara számára szánt fuvarokmányt a targoncavezetőnek.
- A targoncavezető sorompókat nyit.
- A sofőr a kijáráshoz hajt.

D: 11. kirakodási pont (pótkocsi nagy zsákokkal 4 hurokban)

- A járművezető a pótkocsit 4 hurokra szerelt nagy zsákokkal a D fészker falához parkolja.
- Yara targoncavezető a kirakodóhely mindkét oldalán lezárja a korlátokat.
- A targoncavezető Yara megállapodásokat köt a járművezetővel a kirakodási eljárásról (biztonság, rekeszek sorrendje).
- Amikor a vezető belép a kirakodási területre, a targonca kikapcsol.
- A járművezető leveszi a motorháztetőt és a gerendákat a pótkocsiról.
- A járművezető a kirakodás során a pótkocsiban áll, és először az első 2 hurkot rögzíti a targonca kampójára, majd a hátsó 2 hurkot.
- A targoncavezető lepakolja a pótkocsit.
- A kirakodás felénél a targonca megáll, és a vezető áthelyezi a ponyvát a pótkocsi másik oldalára, hogy a pótkocsi elejét vagy hátulját ki lehessen üríteni.
- A járművezető ezután visszamegy a pótkocsiba.
- Amikor a pótkocsi lerakodása befejeződött, a targonca elhagyja a kirakodási területet, és a vezető visszahelyezi a ponyvát és a gerendákat.
- A sofőr átadja a Yara számára szánt fuvarokmányt a targoncavezetőnek.
- A targoncavezető sorompókat nyit.
- A sofőr a kijáráshoz hajt.

4. A telephely elhagyása

Menjen a kijáráshoz, és jelentkezzen a kaputelefonon keresztül (recepció). A recepción kinyitják Önnek a kaput.

Yara Vezetői biztonsági szabályok



Hongaars
Magyar



Yara Vezetői biztonsági szabályok



Hongaars
Magyar



B Az Ön útvonala a Yara-termékek átvételéhez

1. Jelentkezzen a recepción

- Jelentkezzen a recepción.
- Kövesse a kapu utasításait és tegye le a tesztet (a teszt 2 évig érvényes).
- A járművezető megkapja a "Yara biztonsági szabályok járművezetők" című dokumentumot és a látogatói igazolványt a recepción.
- A járművezető kitölti a regisztrációs űrlapot a recepción.
- A recepció eligazítja a járművezetőt a szállítás tervezéséhez.

2. A szállítás bejelentése a közlekedési tervezőirodának

A járművezető jelentkezik a közlekedésszervezési irodában (az iroda előtt a lépcsőn). A szállítmányozástervezőtől kap egy csomagolási bizonylatot, és megmondja, hogy melyik kirakodási pontra kell mennie.

3. Termék betöltése

A: kirakodóhely A dokkoló fészker

- A járművezető leparkolja a pótkocsit a dokknál, és az egyik kerék elé (speciális jelzéssel ellátott) kerékbilincset helyez.
- A sofőr átadja a csomagolási bizonylatot Yara targoncavezetőnek.
- A járművezető a targoncavezetőtől kap egy zárat a pótkocsi légtömítőjének feloldásához. Helyezze az SGL-csatlakozót a pótkocsira. Nyomja előre a csatlakozót, fordítsa negyed fordulatot balra, és húzza ki a kulcsot.
- A járművezető átadja az SGL-csatlakozó kulcsát a targoncavezetőnek.
- A targoncavezető a kulcsot a rakodódokk ajtónyitójába helyezi.
- A targoncavezető kinyitja a rakodóajtót, és a megfelelő pozícióba helyezi a vezetőlemezt.
- Amíg az A fészkerben lévő rakodási területen személyek tartózkodnak, a targonca nem mozdul el.
- A sofőr a pótkocsi egyik oldalára hevedereket erősít (a raklapok későbbi rögzítéséhez).
- A járművezető a biztonságos kapu mögött foglal helyet, amíg a targoncavezető jelzi, hogy a járművezető beléphet a rakodási területre.
- A targoncavezető a rakományt tengeri konténerbe/utánfutóba helyezi.
- A szállítási konténer feltöltése után a targoncavezető rakodószerkezetet alkalmaz, a sofőr pedig hevedereket alkalmaz.
- Amikor a konténer/ pótkocsi megtelik, a targoncavezető bezárja a rakodóajtót, és átadja a kulcsot a vezetőnek.
- A járművezető újra lefuttatja a légtömítőt, és eltávolítja a kerékbilincset.
- A függőpótkocsi vezetője a teherautó-parkolóba hajt, és csak ott rögzíti a rögzítőhevedereket a pótkocsi és a rakomány másik oldalán.
- A járművezető elmegy a fuvarszervezéshez, és megkapja az aláírt fuvarokmányokat (CMR).
- A sofőr a kijáráshoz hajt.

B: kirakodási pont 9

- A sofőr a teherautót a fészker oldalával párhuzamosan parkolja le.
- A sofőr átadja a csomagolási listát Yara targoncavezetőnek.
- A targoncavezető megállapodásokat köt a járművezetővel a kirakodás menetéről (biztonság, rekeszek sorrendje).
- Amikor a vezető belép a kirakodási területre, a targonca kikapcsol.

Yara Vezetői biztonsági szabályok



Hongaars
Magyar



- A járművezető eltávolítja a ponyvát és a pótkocsi gerendáit.
- A járművezető a teherautó vezetőfülkéje melletti biztonságos helyen tartózkodik.
- A targoncavezető kirakodja a pótkocsit, és a termékeket az A fészerbe tereli.
- A kirakodás felénél a targonca megáll, és a vezető áthelyezi a ponyvát a pótkocsi másik oldalára, hogy a pótkocsi elejét vagy hátulját ki lehessen üríteni.
- A sofőr ezután ismét egy biztonságos helyen, a teherautó fülkéje mellett helyezkedik el.
- Amikor a teherautó kirakodása befejeződött, a targoncavezető elhagyja a kirakodási területet, a sofőr pedig visszahelyezi a ponyvát és a gerendákat.
- A járművezető elmegy a fuvarszervezéshez, és megkapja az aláírt fuvarokmányokat (CMR).
- A sofőr a kijáráshoz hajt.

4. A telephely elhagyása

Menjen a kijáráshoz, és jelentkezzen a kaputelefonon keresztül (recepció). A recepción kinyitják Önnek a kaput.

