

# Yara Bezpečnostné pravidlá vodiča



Slowaaks  
Slovenská



Vitajte v Yara Vlaardingen. Na tomto mieste platia tieto pravidlá.

## Osobné ochranné prostriedky

Vždy používajte požadované a uvedené osobné ochranné prostriedky.

Na pracovisku sa vyžadujú minimálne tieto základné OOPP:

- Bezpečnostná obuv (EN-ISO 20345)
- Bezpečnostná prilba (EN397)
- ochranné okuliare (EN166)
- Pracovný odev odolný voči chemikáliám (EN13034+A1 typ 6)
- Reflexná vesta s viditeľnosťou (EN-ISO 20471 trieda 2)

## Dopravné predpisy

- Na túto oblasť sa vzťahuje zákon o cestnej premávke.
- Maximálna rýchlosť je 20 km/hod.
- Slabší účastníci cestnej premávky (vysokozdvížné vozíky a chodci) majú prednosť v jazde, ak nie je uvedené inak.
- Udržujte očný kontakt s ostatnými účastníkmi cestnej premávky, aby ste boli videní.
- Na miestach a križovatkách so zlou viditeľnosťou jazdite rýchlosťou chôdze.
- Vozidlá musia mať zapnuté svetlá.
- Počas jazdy vozidlom musia mať cestujúci zapnuté bezpečnostné pásy.
- Nepoužívajte mobilný telefón počas jazdy, pokiaľ ho nemôžete používať ako hands-free.
- Chodci by mali používať určené chodníky pre chodcov.
- Mimo bezpečnej pešej trasy musia chodci nosiť viditeľné oblečenie v súlade s normou EN-ISO 20471 triedy 2.
- V parkovacích zálivoch parkujte len na spiacučku. Osobné vozidlá by mali parkovať na mieste P1 alebo P2, nákladné vozidlá na mieste P3.
- Vozidlá sú v dobrom stave.

## Pravidlá správania

- Vždy sa riadte pokynmi zamestnancov spoločnosti Yara.
- Minimálny vek vodičov je 18 rokov.
- Spolujazdci, ktorí nemajú žiadnu funkciu v doprave, musia zostať mimo areálu.
- Na svojom odevu viditeľne noste odznak návštevníka.
- Vodiči sú počas nakladania a vykladania prítomní pri svojich vozidlách, aby monitorovali proces nakladania a v prípade mimoriadnych udalostí okamžite zasiahli.
- Vodiči a návštevníci nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo drog, ani nesmú užívať lieky, ktoré znižujú schopnosť viesť vozidlo.
- V areáli, budovách a v kabíne nákladného vozidla je zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach pre fajčiarov.
- Bez povolenia spoločnosti Yara nie je povolené fotografovanie ani filmovanie.

## V prípade poplachu:

- Okamžite zastavte prácu.
- Miestnosť opustíte najbližším (núdzovým) východom.
- Pozrite sa na smer vetra (veterná lopatka).
- Prejdite na montážny bod kolmo na smer vetra.
- Postupujte podľa pokynov systému FAFS.
- Tiesňové číslo je +31 (0) 88 333 00 49.

# Yara Bezpečnostné pravidlá vodiča



Slowaaks  
Slovenská



Yara Vlaardingen B.V.  
Zevenmanshaven Oost 67  
NL-3133 CA Vlaardingen  
Holandsko  
[www.yara.nl](http://www.yara.nl)

## A Vaša trasa na vyloženie tovaru v spoločnosti Yara

### 1. Parkovanie

Zaparkujte nákladné vozidlo na parkovisku nákladných vozidiel P3 na spiatocku.

### 2. Nahlásenie na recepcii

- Nahláste sa na recepcii.
- Postupujte podľa pokynov na bráne a vykonajte test (je platný 2 roky).
- Vodič sa preukáže dokladom totožnosti a predloží na recepcii prepravné doklady.
- Recepcia opečiatkuje prepravné doklady a vráti ich vodičovi.
- Vodič dostane od recepcie "Bezpečnostné pravidlá vodičov Yara" a návštevny preukaz.
- Recepcia informuje pracovníka BLS, že vodič prišiel.
- Vodič čaká vo vozidle, kým ho neprevezme zamestnanec BLS.

### 3. Vykladanie tovaru

Postupujte podľa pokynov zamestnancov spoločnosti Yara.

#### A: miesto vykládky 10

- Vodič zaparkuje nákladné vozidlo rovnobežne so stenou na mieste vykládky 10.
- Zamestnanec spoločnosti Yara umiestni na oboch stranách vykládkovej rampy a haly B zábrany proti vstupu.
- Vodič odstráni plachtu a nosníky prívesu.
- Vodič sa nachádza na bezpečnom mieste vedľa kabíny nákladného vozidla.
- Vysokozdvížny vozík Yara vyloží veľké vrecia (1 slučka) pomocou zdvíhacieho háku a odvezie veľké vrecia do haly B.
- V polovici vykládky vysokozdvížny vozík zastaví jazdu a vodič presunie plachtu na druhú stranu prívesu, aby sa mohla vyprázdniť predná alebo zadná časť prívesu.
- Vodič sa potom opäť nachádza na bezpečnom mieste vedľa kabíny nákladného vozidla.
- Po vyložení prívesu vysokozdvížny vozík opustí priestor vykládky a vodič nasadí plachtu a nosníky späť.
- Vodič odovzdá vodičovi vysokozdvížného vozíka prepravný doklad určený pre spoločnosť Yara.
- Vodič vysokozdvížného vozíka odstraňuje prekážky.
- Vodič odchádza k východu.

#### B: miesto vykládky 11 (príves s paletami)

- Vodič zaparkuje príves s paletami v strede vykládkovej rampy.
- Vodič vysokozdvížného vozíka Yara zatvára zábrany na oboch stranách vykladacieho priestoru.
- Vodič vysokozdvížného vozíka Yara sa dohodne s vodičom na postupe vykládky (bezpečnosť, poradie oddelení).
- Keď vodič vojde do priestoru vykládky, vysokozdvížny vozík sa vypne.

# Yara Bezpečnostné pravidlá vodiča



Slowaaks  
Slovenská



- Pri vykladaní paliet vodič vysokozdvížneho vozíka Yara umiestni vedľa prívěsu zábranu (aby zabránil kolízii vodiča s vysokozdvížnym vozíkom).
- Vodič uvoľní kryt a trámy z prívěsu na strane, kde je zábrana.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka vykladá prívěs na strane, ktorá už bola otvorená a kde vodič už nepracuje.
- Vodič počas vykladania čaká v bezpečnom priestore v autobusovej zastávke.
- Vodič odovzdáva vodičovi vysokozdvížneho vozíka prepravný doklad určený pre spoločnosť Yara.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka odstráni zábranu a otvorí bránu.
- Vodič odchádza k východu.

## C: miesto vykládky 11 (prívěs s veľkými vrecami na 1 slučke)

- Vodič zaparkuje prívěs s veľkými vrecami na 1 slučke k stene prístrešku D.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka Yara zatvára zábrany na oboch stranách vykladacieho priestoru.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka Yara sa dohodne s vodičom na postupe vykládky (bezpečnosť, poradie oddelení).
- Keď vodič vstúpi do priestoru vykládky, vysokozdvížny vozík sa vypne.
- Vodič odpojí kapotu a nosníky od prívěsu.
- Vodič počas vykladania čaká na bezpečnom mieste v prístrešku autobusu.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka vykladá prívěs.
- V polovici vykládky vysokozdvížny vozík zastaví jazdu a vodič posunie plachtu na druhú stranu prívěsu, aby sa mohla vyprázdniť predná alebo zadná časť prívěsu.
- Vodič si potom opäť sadne na bezpečné miesto vedľa kabíny nákladného vozidla.
- Po vyložení prívěsu vysokozdvížny vozík opustí priestor vykládky a vodič nasadí plachtu a nosníky späť.
- Vodič odovzdáva vodičovi vysokozdvížneho vozíka prepravný doklad určený pre spoločnosť Yara.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka otvára závory.
- Vodič odchádza k východu.

## D: miesto vykládky 11 (prívěs s veľkými vrecami na 4 slučkách)

- Vodič zaparkuje prívěs s veľkými vrecami na 4 slučkách k stene prístrešku D.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka Yara zatvára zábrany na oboch stranách vykladacieho priestoru.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka Yara sa dohodne s vodičom na postupe vykládky (bezpečnosť, poradie oddelení).
- Keď vodič vstúpi do priestoru vykládky, vysokozdvížny vozík sa vypne.
- Vodič odpojí kapotu a nosníky od prívěsu.
- Vodič počas vykládky stojí v prívěse a najprv zaistí 2 predné slučky okolo háku vysokozdvížneho vozíka a potom 2 zadné slučky.
- Vodič vysokozdvížneho vozíka vykladá prívěs.
- V polovici vykládky vysokozdvížny vozík zastaví jazdu a vodič presunie plachtu na druhú stranu prívěsu, aby sa mohla vyprázdniť predná alebo zadná časť prívěsu.
- Vodič sa potom vráti na svoje miesto v prívěse.
- Po vyložení prívěsu vysokozdvížny vozík opustí priestor vykládky a vodič nasadí plachtu a nosníky späť.
- Vodič odovzdáva vodičovi vysokozdvížneho vozíka prepravný doklad určený pre spoločnosť Yara.

# Yara Bezpečnostné pravidlá vodiča



Slowaaks  
Slovenská



- Vodič vysokozdvížného vozíka otvára závory.
- Vodič odchádza k východu.

## 4. Opustenie priestorov

Chodte k východu a nahláste sa cez interkom (recepčia). Recepčia vám otvorí bránu.



# Yara Bezpečnostné pravidlá vodiča



Slowaaks  
Slovenská



## B Vaša cesta k odberu výrobkov od spoločnosti Yara

### 1. Nahlásenie na recepcii

- Nahláste sa na recepcii.
- Postupujte podľa pokynov na bráne a vykonajte test (je platný 2 roky).
- Vodič dostane na recepcii "Bezpečnostné pravidlá vodičov Yara" a návštevny preukaz.
- Vodič vyplní registračný formulár na recepcii.
- Recepcia nasmeruje vodiča na plánovanie dopravy.

### 2. Registrácia dopravy na úrade pre plánovanie dopravy

Vodič sa dostaví do kancelárie plánovania dopravy (po schodoch pred kanceláriou). Od plánovača dopravy dostanete baliaci list a bude vám oznámené, na ktoré miesto vykládky máte ísť.

### 3. Nakladanie výrobku

#### A: miesto vykládky prístavný prístrešok A

- - Vodič zaparkuje prívies v doku a pred jedno z kolies umiestni klin (so špeciálnou signalizáciou).
- - Vodič odovzdá baliaci list vodičovi vysokozdvížného vozíka Jarovi.
- - Vodič dostane od vodiča vysokozdvížného vozíka zámok na odblokovanie vzduchovej hadice príviesu. Umiestnite spojku SGL na prívies. Zatlačte spojku dopredu, otočte o štvrt' otáčky doľava a vyberte kľúč.
- - Vodič odovzdá kľúč od spojky SGL vodičovi vysokozdvížného vozíka.
- - Vodič vysokozdvížného vozíka vloží kľúč do odomykacieho mechanizmu dverí nakladacej rampy.
- - Vodič vysokozdvížného vozíka otvorí nakladacie dvere a umiestni jazdnú dosku do správnej polohy.
- - Pokiaľ sa v nakladacej ploche v hale A nachádzajú osoby, vysokozdvížný vozík sa nepohne.
- - Vodič pripevní popruhy na jednu stranu príviesu (na neskoršie upevnenie paliet).
- - Vodič zaujme miesto za bezpečnou bránou, kým vodič vysokozdvížného vozíka nedá znamenie, že vodič môže vstúpiť do nakladacieho priestoru.
- - Vodič vysokozdvížného vozíka uloží náklad do námorného kontajnera/príviesu.
- - Po naplnení prepravného kontajnera vodič vysokozdvížného vozíka použije ukladacie prostriedky a vodič použije popruhy.
- - Po naplnení kontajnera/príviesu vodič vysokozdvížného vozíka zatvorí nakladacie dvere a odovzdá kľúč vodičovi.
- - Vodič znovu natiahne vzduchovú hadicu a odstráni podperu kolies.
- - Vodič príviesu s návesom so záclonou odíde na parkovisko nákladných vozidiel a až tam upevní upevňovacie pásy na druhej strane príviesu a nákladu.
- - Vodič ide na plánovanie dopravy a dostane podpísané prepravné doklady (CMR).
- - Vodič odchádza k východu.

#### B: miesto vykládky 9

- Vodič zaparkuje nákladné vozidlo rovnobežne s bočnou stranou prístrešku.
- Vodič odovzdá baliaci zoznam vodičovi vysokozdvížného vozíka Jarovi.
- Vodič vysokozdvížného vozíka sa dohodne s vodičom na postupe vykládky (bezpečnosť, poradie oddelení).
- Keď vodič vojde do priestoru vykládky, vysokozdvížný vozík sa vypne.
- Vodič odstráni plachtu a nosníky príviesu.



# Yara Bezpečnostné pravidlá vodiča



Slowaaks  
Slovenská



- Vodič sa nachádza na bezpečnom mieste vedľa kabíny nákladného vozidla.
- Vodič vysokozdvížného vozíka vyloží príves a odvezie výrobky do haly A.
- V polovici vykládky vysokozdvížený vozík zastaví jazdu a vodič presunie plachtu na druhú stranu prívesu, aby sa mohla vyprázdniť predná alebo zadná časť prívesu.
- Vodič sa potom opäť nachádza na bezpečnom mieste vedľa kabíny nákladného vozidla.
- Po vyložení nákladného vozidla vodič vysokozdvížného vozíka opustí priestor vykládky a vodič nasadí plachtu a nosníky späť.
- Vodič ide na plánovanie dopravy a dostane podpísané prepravné doklady (CMR).
- Vodič jazdí k výjazdu.

## 4. Opustenie priestorov

Chodte k východu a nahláste sa cez interkom (recepčia). Recepčia vám otvorí bránu.

